Лабораторная работа 2.1.3 «Определение C_P/C_V по скорости звука в газе»

Балдин Виктор, Б01-303

17 февраля 2024 г.

Цель работы: 1) измерение частоты колебаний и длины волны при резонансе звуковых колебаний в газе, заполняющем трубу; 2) определение показателя адиабаты с помощью уравнения состояния идеального газа.

В работе используются: звуковой генератор ГЗ; электорнный осциллограф ЭО, микрофон; телефон; раздвижная труба; теплоизолированная труба, обогреваемая водой из термостата; баллон со сжатым углекислым газом; газгольдер.

1 Теоретическая справка

Один из наиболее точных методов измерения показателя адиабаты γ основан на зависимости от него скорости распространения звуковой волны в газе. Последняя в газах определяется формулой $c=\sqrt{\frac{\gamma RT}{\mu}},$ из которой можно выразить показатель адиабаты:

$$\gamma = \frac{\mu}{RT}c^2,\tag{1}$$

где T — температура газа, μ — его молярная масса, а R — газовая постоянная. Скорость c звука связана с его частотой f и длиной волны λ соотношением

$$c = \lambda f \tag{2}$$

С волнами в трубке удобнее всего работать при резонансе. Условие резонанса выглядит как

$$L = n\frac{\lambda}{2} \tag{3}$$

где L — длина трубки, λ — длина волны, n — целое число.

В данной работе при постоянной длине трубки изменяется частота звуковых колебаний f, а с ней и длина звуковой волны λ . Для последовательных резонансов можно записать:

$$L = n\frac{\lambda_1}{2} = (n+1)\frac{\lambda_2}{2} = \dots = (n+k)\frac{\lambda_{k+1}}{2}$$
 (4)

С учётом (2) имеем

$$f_{t+1} = \frac{c}{\lambda_{t+1}} = f_1 + \frac{c}{2L}t \ (t = 0, 1, ..., k)$$
 (5)

Таким образом, c/2L можно найти как угловой коэффициент графика зависимости частоты от номера резонанса.

Экспериментальная установка

Схема установки, используемой в работе приведена на рис. 1.




Рис. 1: Схема установки

Звуковые колебания в трубе возбуждаются телефоном Т и улавливаются микрофоном М. Мембрана телефона приводится в движение переменным током звуковой частоты. В качестве источника переменной ЭДС используется звуковой генератор ГЗ. Возникающий в микрофоне сигнал возникает на экране осциллографа ЭО.

Микрофон и телефон присоединены к установке через тонкие резиновые трубки. Такая связь достаточна для возбуждения и обнаружения звуковых колебаний в трубе и в то же время мало возмущает эти колебания: при расчетах оба конца трубы можно считать неподвижными, а влиянием соединительных отверстий пренебречь.

Установка содерджит теплоизолированную трубу постоянной длины. Воздух в трубке нагревается водой из термостата. Температура газа принимается равной температуре омывающей трубу воды.

2 Ход работы