МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Отчёт о выполнении лабораторной работы 2.1.6

Эффект Джоуля-Томсона

Соболевский Федор Александрович Б03-109

1 Аннотация

В данной работе исследован эффект Джоуля-Томсона при протекании углекислого газа через малопроницаемую перегородку. Измерено изменение температуры газа вследствие данного эффекта при разных начальных значениях температуры и давления. По результатам измерений найдены коэффициенты в уравнении состояния углекислого газа как газа Ван-дер-Ваальса. Вычислены и проанализированы погрешности измерений.

2 Теоретические сведения

2.1 Эффект Джоуля-Томсона для газа Ван-дер-Ваальса

Эффектом Джоуля—Томсона называется изменение температуры газа, медленно протекающего из области высокого в область низкого давления в условиях хорошей тепловой изоляции. В разреженных газах, которые приближаются по своим свойствам к идеальному газу, при таком течении температура газа не меняется. Эффект Джоуля—Томсона демонстрирует отличие исследуемого газа от идеального.

Рассмотрим стационарное течение одного моля газа в теплоизолированной трубке постоянного сечения на участках до и после пористой перегородки. Для ввода в трубку начального объёма (молярного) газа V_1 необходимо совершить работу $A_1 = P_1V_1$, где P_1 - начальное давление. Проходя через сечение на втором участке, газ сам совершает работу $A_2 = P_2V_2$, где P_2 и V_2 - давление и молярный объём газа соответственно после прохождения перегородки. Пусть U_1 , U_2 , v_1 и v_2 - внутренняя энергия и скорости газа до и после прохождения перегородки соответственно. Тогда, учитывая отсутствие теплопотерь,

$$A_1 - A_2 = (U_2 + \frac{\mu v_2^2}{2}) - (U_1 + \frac{\mu v_1^2}{2}),$$

где μ - молярная масса газа. Перепишем это соотношение через энтальпию H = U + PV:

$$H_1 - H_2 = \frac{1}{2}\mu(v_2^2 - v_1^2).$$

Величина, стоящая в правой части уравнения, в данном опыте, достаточно мала: $v_2 \approx 1.4$ м/с, $v_1 > 0.25 v_2$, $\mu_{\rm CO_2} = 0.044$ кг/моль, откуда $\mu(v_2^2 - v_1^2)/2 < 3 \cdot 10^{-2}$ Дж, поэтому можно считать энтальпию в данном процессе постоянной.

Рассмотрим дифференциальный эффект Джоуля–Томсона, т. е. когда изменения давления и температуры малы. В этом случае коэффициент Джоуля-Томсона $\mu_{\pi^{-T}}$ равен

$$\mu_{\text{\tiny JI-T}} = (\frac{\partial T}{\partial P})_H. \tag{1}$$

Одна из моделей реальных газов - модель газа Ван-дер-Ваальса. Для него уравнения состояния имеет вид

$$(P - \frac{a}{V^2})(V - b) = RT, \tag{2}$$

где a и b - коэффициенты Ван-дер-Ваальса, принятые постоянными. Подставляя данное соотношение в выражение (1), дифференцируя и используя выражение для теплоёмкости $C_P = (\partial H/\partial T)_P$, после преобразований получим

$$\mu_{\mathcal{A}^{-\mathrm{T}}} = \frac{(2a/RT) - b}{C_P}.\tag{3}$$

Температура газа T_i , при которой в дифференциальном эффекте Джоуля-Томсона отсутствует изменение температуры, называется температурой инверсии:




Рис. 1: Схема экспериментальной установки

$$T_i = \frac{2a}{Rb}.$$

При начальных температурах ниже T_i в результате дросселирования газ будет охлаждаться. Объединив выражения для температуры инверсии и критической температуры $T_{\rm k}=8a/27Rb,$ получим

$$T_i = \frac{27}{4} T_{\kappa}.$$

Зная табличное значение критической температуры углекислого газа и вычислив температуру инверсии, можно судить о применимости модели газа Ван-дер-Ваальса для количественного изучения реальных газов.

2.2 Экспериментальная установка

Использованная в работе экспериментальная установка изображена на рис. 1. Основным элементом установки является трубка 1 с пористой перегородкой 2, через которую пропускается исследуемый газ. Трубка имеет длину 80 мм и сделана из нержавеющей стали, обладающей, как известно, малой теплопроводностью. Диаметр трубки d=3 мм, толщина стенок 0,2 мм. Пористая перегородка расположена в конце трубки и представляет собой стеклянную пористую пробку со множеством узких и длинных каналов. Пористость и толщина пробки (l=5 мм) подобраны так, чтобы обеспечить оптимальный поток газа при перепаде давлений $\Delta P=4$ атм (расход газа составляет около $10~{\rm cm}^3/{\rm c}$); при этом в результате эффекта Джоуля—Томсона создается достаточная разность температур.

Углекислый газ под повышенным давлением поступает в трубку через змеевик 5 из балластного баллона 6. Медный змеевик омывается водой и нагревает медленно протекающий через него газ до температуры воды в термостате. Температура воды измеряется термометром $T_{\rm B}$, помещенным в термостате. Требуемая температура воды устанавливается и поддерживается во время эксперимента при помощи контактного термометра $T_{\rm K}$. Давление газа в трубке измеряется манометром M и регулируется вентилем B (при открывании вентиля B, т. е. при повороте ручки против часовой стрелки, давление P_1 повышается). Манометр M измеряет разность между давлением внутри трубки и наружным (атмосферным) давлением. Так как углекислый газ




Рис. 2: Зависимость теплоты образования единицы поверхности воды от температуры

после пористой перегородки выходит в область с атмосферным давлением P_2 , то этот манометр непосредственно измеряет перепад давления на входе и на выходе трубки.

Разность температур газа до перегородки и после нее измеряется дифференциальной термопарой медь — константан. Константановая проволока диаметром 0,1 мм соединяет спаи 8 и 9, а медные проволоки (того же диаметра) подсоединены к цифровому вольтметру 7. Отвод тепла через проволоку столь малого сечения пренебрежимо мал. График зависимости разности температур от разности показаний вольтметра изображена на рис. 2 Для уменьшения теплоотвода трубка с пористой перегородкой помещена в трубу Дьюара 3, стенки которой посеребрены, для уменьшения теплоотдачи, связанной с излучением. Для уменьшения теплоотдачи за счет конвекции один конец трубы Дьюара уплотнен кольцом 4, а другой закрыт пробкой 10 из пенопласта. Такая пробка практически не создает перепада давлений между внутренней полостью трубы и атмосферой.

3 Оборудование и инструментальные погрешности

В работе использовались: трубка с пористой перегородкой; труба Дьюара; термостат; термометры; дифференциальная термопара; микровольтметр; балластный баллон; манометр.

Инструментальные погрешности:

- Термометр в термостате: $\Delta_T = 0.1 \text{ K};$
- **Термопара:** $\Delta_U = 1.0$ мкВ;
- **Манометр:** $\Delta_P = 0.05 \text{ атм.}$

4 Результаты измерений и обработка экспериментальных данных

4.1 Измерение коэффициента Джоуля-Томсона

Измерения проводились для четырёх значений температуры от 20 до 35 °C. Для каждого значения температуры были измерены показания термопары при отсутствии перепада давлений, а

T, K	ΔP , atm	U, мкВ	ΔU , мкВ	ΔT , K	$\Delta T/\Delta P$, K/atm	
293,0	4,0	-149,0	-171,0	-4,248	-1,062	
$\Delta U/\Delta T$, MKB/°C	3,5	-125,0	-147,0	-3,652	-1,043	
40,3	3,0	-98,0	-120,0	-2,981	-0,994	
U_0 , MKB	2,5	-78,0	-100,0	-2,484	-0,994	
22,0	2,0	-56,0	-78,0	-1,938	-0,969	
T, K	ΔP , atm	U, мкВ	ΔU , мкВ	ΔT , K	$\Delta T/\Delta P$, K/atm	
298,0	4,0	-136,0	-153,0	-3,759	-0,940	
$\Delta U/\Delta T$, MKB/°C	3,5	-115,0	-132,0	-3,243	-0,927	
40,7	3,0	-92,0	-109,0	-2,678	-0,893	
U_0 , мкВ	2,5	-73,0	-90,0	-2,211	-0,885	
17,0	2,0	-56,0	-73,0	-1,794	-0,897	
T, K	ΔP , atm	U, мкВ	ΔU , мкВ	ΔT , K	$\Delta T/\Delta P$, K/atm	
303,0	4,0	-130,0	-151,0	-3,670	-0,917	
$\Delta U/\Delta T$, мк $\mathrm{B/^oC}$	3,5	-108,0	-129,0	-3,135	-0,896	
41,2	3,0	-86,0	-107,0	-2,600	-0,867	
U_0 , мкВ	2,5	-67,0	-88,0	-2,139	-0,855	
21,0	2,0	-50,0	-71,0	-1,725	-0,863	
T, K	ΔP , atm	U, мкВ	ΔU , мкВ	ΔT , K	$\Delta T/\Delta P$, K/atm	
308,0	4,0	-127,0	-147,0	-3,534	-0,883	
$\Delta U/\Delta T$, мк $\mathrm{B/^oC}$	3,5	-105,0	-125,0	-3,005	-0,859	
41,6	3,0	-80,0	-100,0	-2,404	-0,801	
U_0 , мкВ	2,5	-65,0	-85,0	-2,043	-0,817	
20,0	2,0	-42,0	-62,0	-1,490	-0,745	

Таблица 1: Результаты измерения величины эффекта Джоуля-Томсона

затем - для пяти различных значений перепадов давления. С помощью графика на рис. 2 значения разности напряжений были преобразованы в значения разности температур. Полученные значения представлены в таблице 1

Систематические погрешности вычисленных величин равны

$$\begin{split} \sigma_{\Delta T}^{\text{cuct}} &= \frac{\Delta_U}{\Delta U/\Delta T} \approx 0{,}025 \text{ K;} \\ \sigma_{\Delta T/\Delta P}^{\text{cuct}} &= \frac{\Delta T}{\Delta P} \sqrt{(\frac{\Delta_P}{\Delta P})^2 + (\frac{\sigma_{\Delta T}^{\text{cuct}}}{\Delta T})^2} \approx 0{,}023 \text{ K/atm.} \end{split}$$

Далее для каждого значения температуры вычислено среднее значение коэффициента Джоуля-Томсона $(\frac{\Delta T}{\Delta P})$. Случайная и полная погрешности определения данного коэффициента вычисляются по формулам

$$\sigma_{\Delta T/\Delta P}^{\text{случ}} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^{N} ((\frac{\Delta T}{\Delta P})_i - \overline{(\frac{\Delta T}{\Delta P})})^2};$$
$$\sigma_{\Delta T/\Delta P}^{\text{полн}} = \sqrt{(\sigma_{\Delta T/\Delta P}^{\text{случ}})^2 + (\sigma_{\Delta T/\Delta P}^{\text{сист}})^2}.$$

Результаты вычисления средних значений коэффициентов Джоуля-Томсона и их погрешностей представлены в таблице 2.

T, K	$\overline{(\Delta T/\Delta P)}$, K/atm	$\sigma_{\Delta T/\Delta P}^{\text{случ}},~\mathrm{K/aтм}$	$\sigma_{\Delta T/\Delta P}^{\text{полн}},~\mathrm{K/aтм}$
293	-1,012	0,017	0,029
298	-0,908	0,011	0,025
303	-0,880	0,012	0,026
308	-0,821	0,024	0,033

Таблица 2: Коэффициенты Джоуля-Томсона при разных температурах и их погрешности

T_1 , K	T_2 , K	$a, \Pi a \cdot M^6 / MOЛЬ^2$	$b, 10^{-3} \text{ м}^3/\text{моль}$	$\sigma_a,~\Pi \mathrm{a} \cdot \mathrm{m}^6/\mathrm{moлb}^2$	$\sigma_b, 10^{-3} \text{ м}^3/\text{моль}$	$T_{\rm \kappa p},{ m K}$	σ_T , K
293	298	2,99	2,05	0,12	0,11	52	3
298	303	0,84	0,32	0,03	0,02	93	6
303	308	1,79	1,07	0,08	0,06	59	4

Таблица 3: Коэффициенты газа Ван-дер-Ваальса и значения критической температуры

4.2 Вычисление параметров газа Ван-дер-Ваальса

Чтобы определить коэффициенты a и b в уравнении состояния газа Ван-дер-Ваальса, объединим выражения (3) для двух температур газа в систему:

$$\begin{cases} (\Delta T/\Delta P)_1 = \frac{(2a/RT_1)-b}{C_P}; \\ (\Delta T/\Delta P)_2 = \frac{(2a/RT_2)-b}{C_P}. \end{cases}$$

Отсюда получим выражения для коэффициентов:

$$\begin{cases} a = \frac{C_P R}{2} \cdot \frac{(\Delta T/\Delta P)_1 - (\Delta T/\Delta P)_2}{T_1^{-1} - T_2^{-1}}; \\ b = \frac{2a}{RT_1} - C_P (\Delta T/\Delta P)_1. \end{cases}$$

Систематическая погрешность вычисления a и b определена как

$$\sigma_a^{\text{CHCT}} = a\sqrt{2(\frac{\sigma_{\Delta T/\Delta P}}{(\Delta T/\Delta P)})^2 + 2(\frac{\Delta_T}{T})^2};$$

$$\sigma_b^{\text{chct}} = b \sqrt{(\frac{\sigma_a}{a})^2 + (\frac{\Delta_T}{T})^2 + (\frac{\sigma_{\Delta T/\Delta P}}{\Delta T/\Delta P})^2}.$$

Данные коэффициенты были вычислены для трёх пар температур. По найденным коэффициентам вычислены соответствующие значения критической температуры углекислого газа. Систематическая погрешность вычисления критической температуры определена как

$$\sigma_T = T_{\rm kp} \sqrt{(\frac{\sigma_a}{a})^2 + (\frac{\sigma_b}{b})^2}.$$

Результаты вычислений представлены в таблице.

5 Обсуждение результатов и выводы

В работе получены следующие значения критической температуры углекислого газа:

- $T_{\text{KD}} = 52 \pm 3 \text{ K};$
- $T_{\text{KD}} = 93 \pm 6 \text{ K};$
- $T_{\text{KP}} = 59 \pm 4 \text{ K}.$

Табличное значение критической температуры углекислого газа равно $T_{\rm kp}\approx 304~{\rm K},$ что почти на порядок больше полученных значений. Из этого можно сделать вывод о том, что данная методика изучения реального газа не применима. Действительно, модель газа Ван-дер-Ваальса позволяет лишь качественно объяснить свойства реальных газов, однако она очень неточно описывает их количественно. Коэффициенты в уравнении состояния (2) полагаются постоянными, в то время как опыт показал, что их значения зависят от состояния газа. Также необходимо учитывать, что измерения проводились вблизи критической температуры углекислого газа, поэтому могли возникнуть дополнительные неточности при применении уравнения Ван-дер-Ваальса.

Также по результатам работы видно, что данная методика измерений не применима совместно с дифференциальной моделью эффекта Джоуля-Томсона, т.к. данная модель рассматривает малые приращения температуры и давления, которые невозможно с достаточной точностью измерить имеющимися в лаборатории приборами. Из-за этого коэффициент Джоуля-Томсона невозможно верно оценить с помощью аппроксимации.

Опыт показал, однако, что качественное описание газа моделью Ван-дер-Ваальса верно: реальный газ при дросселировании действительно охлаждается, причём вблизи комнатной температуры величина эффекта действительно практически не зависит от перепада давления. Данный опыт продемонстрировал отличие реального газа от идеального.